

## LUBE Checker – Lubrifique de forma correta

### Focado

Boas práticas de lubrificação são uma das principais causas de falha nos rolamentos. LUBEChecker é uma solução de ultrassom focada na otimização de graxa reabastecimento. É o companheiro perfeito para realizar lubrificação em intervalos baseados na condição.

### Simples

LUBEChecker é tão fácil de usar. Basta abrir a caixa, conecte-a sua pistola de lubrificação e ouça a diferença. Sua exibição colorida vibrante oferece medições digitais repetíveis, precisas que o guiam para um resultado de precisão sempre.

### Acessível

Mancais com falha e consumo excessivo de graxa roem sua linha de fundo. LUBEChecker é a solução acessível. Construído com qualidade SDT, é oferecida por um preço que faz você querer ouvir mais.



---

## LUBE Checker

### Descrição Técnica:

---

#### Geral

- Função dispositivo de medição de ultrassom
- Mostrar 160 x 128 pixels de cor OLED
- Operável com FlexID2 e com T-Sonic1
- Canal de medição 1 canal através de um conector LEMO de 7 polos
- Teclado 5 teclas de função
- Faixa de medição -6 a 99,9 dB $\mu$ V (referência 0 dB = 1  $\mu$ V)
- Resolução 0,1 dB $\mu$ V
- Largura de banda de medição de 35 a 42 kHz
- Amplificação do sinal de +30 a +102 por passo de 6 dB

#### Meio Ambiente

- Faixa de temperatura operacional de -10 a +50 ° C | 14 a 122 ° F
- Classificação IP IP42

#### Mecânico

- Material da caixa ABS
- Dimensões da caixa 158x59x38,5 mm | 6.22 "x2.32" x1.51 "
- Comprimento da haste flexível (sensor removível) 445 mm | 17.51 "
- Peso 220g

#### Alimentação

- Bateria 2 pilhas AA
- Autonomia 4 horas

#### Áudio

- Amplificação 5 posições ajustáveis por passo de 6 dB
- Operável com SDT fornecido somente para o cabeçote
- Saída máxima + SPL de 83dB com fone de ouvido SDT
- Fone de ouvido 25dB NRR Peltor HQ de fone de ouvido

**SDT LUBE Checker inclui:**

Qtde	Código	Descrição
<b>FU.LBC.001</b>		<b>SDT LUBEChecker Kit</b>
1	FU.LKC.001-01	Unidade de controle SDT LUBE Checker
1	SIBAT1.5VALK-AA	Pilha AA, 2 unidades
1	FU.SEN.LUBE.001-01	Sensor de contato com cabo, LUBESense
1	FUCABLSPLE7LE7-10	Cabo para sensor LEMO-LEMO
1	FUSEACMAG-01	Base magnética, superfície lisa
1	FUSEACMAG-02	Base magnética, superfície diversa
1	FA.FLX2.R16.001-01	Ponta do sensor aéreo de 16mm
1	FUSEACLUBE-03-A	Adaptador acústico pra lubrificação
1	FU.LBC.DVC.001-01	Adaptador para montagem pistola lubrificação LUBEChecker
1	SICABUSBAUSBBM	Cabo USB
1	FUTOOLSCRDRIV	Ferramenta de ajuste
1	FU.LKC.CBOX.001-01	Maleta de Transporte

